



# Postup nastavenia ďalšieho termínu údržby pre dymovú komoru RTM

**Upozornenie:** Pred nastavením ďalšieho termínu údržby je potrebné vykonať údržbu zariadenia podľa pokynov výrobcu. Podrobné pokyny k údržbe, sú k dispozícii v origináli prevádzkového návodu. Vykonanie polročnej údržby je v kompetencii prevádzkovateľa.

## 1. Nastavenie termínu údržby. CDC → Maintenance → RTM → Set maintenance date



## 2. Aktuálny dátum údržby je možné predĺžiť o 6 mesiacov cez F5 Next



Po tomto úkone sa dátum údržby upraví o tento časový úsek (6 mesiacov)